故障かな?と思ったら

- 次のような場合は故障でないことがあります。修理を依頼される前にもう一度で確認ください。
- 下記に載っていないときは、別冊の「取扱説明書」152~162ページの「故障かな?と思ったら/エラーメッセージが出たら」もご確認ください。

空質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ

http://www.sharp.co.jp/support/

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

,cc		
こんなときは?	⇒ここをお確かめください	取扱説明書のページ
電源が入らない	電源コードが外れていませんか。コンセントを確かめてください。	130
	POWER (電源) ランプは点灯していますか。消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。	21
テレビの映りが悪い	アンテナケーブルが切れていませんか。古いアンテナケーブルを使っている場合は、新しいケーブルと交換してください。	-
	デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめてください。 受信強度が足りない場合は、アンテナの向きを調整してください。地上アナログ放送の場合は、アンテナの向きを確かめてください。	136~137
テレビが映らない (映らなくなった)	・アンテナケーブルが外れていませんか。 ・VHF・UHF と BS・110度 CS を逆につないでいませんか。	118~121
	• POWER (電源) ランプは緑色に点灯していますか。 赤色で点灯している場合は、リモコンの電源ボタンを押してください。 消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。	21
	外部入力に切り換えられていませんか。入力切換ボタンを繰り返し押して「テレビ」を選んでみてください。	100
	• アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。 放送切換ボタンで放送を選んでください。 なお、各放送を視聴するためには次のアンテナが必要です。	28·136· 148~151
	地上アナログ放送* 1 * 2 ・ VHF・UHF アンテナが必要です。 地上デジタル放送* 1 / 110 度 CS デジタル放送* 1 ・ BS・110 度 CS 共用アンテナが必要です。 * 1 市販のアンテナケーブルが必要です。 ※ 2 一部の地域を除き、地上アナログ放送は 2011 年 7 月 24 日に終了し	
	ました。	
デジタル放送が 映らない	・ B-CAS カードは正しく挿入されていますか。	116
	• BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送が映らない場合は、「BS・CS アンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。	136
スカパー! e2 や WOWOW などの 有料放送が見られない	• 有料放送を見るときは、各放送局との個別契約が必要です。(本機には、電話回線端子がありませんので、電話回線を使用した新規加入のお申し込みはできません。)	117
ビデオ機器の、 映像も音声も出ない	・機器をつないだ外部入力に切り換わっていますか。 入力切換ボタンを繰り返し押して機器をつないだ外部入力に切り換え てください。	100
	・機器は再生状態になっていますか。	_
ビデオ機器の 音声が出ない	・ 音声ケーブルが外れていませんか。D 映像端子をつないだだけでは、音声は出ません。音声ケーブルをつないでください。	122~123• 125
レコーダーの接続 方法がわからない	• アンテナのつなぎかたは、本書の 2 ~ 3 ページをご覧ください。	-

SHARP

液晶カラーテレビ

形名

LC-20E90

スタンドを 取り付ける

- ・本機を箱から取り出したら、付属のスタンドを 取り付けましょう。詳しくは別冊の「取扱説明書」113ページをご覧ください。
- ・ ネジは、JIS 2番のプラスドライバー(市販品) を使って確実に締め付けて固定してください。 固定したら、ネジが確実に締まっていて、ぐら つきや緩みがないことをご確認ください。

◆ 付属のスタンド金具取付ネジ(3本)で、
スタンド金具とスタンドを固定する



本機のディスプレイ部を寝かせる ・テーブルなどの台の上に毛布などの柔らか

- い布を敷き、その上に本機を寝かせます。
- ケーブルバンドから電源コードを外します。

最初にお読みください

かんたん!! ガイド

もくじ ペーシ	ジ
スタンドを取り付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
テレビと録画機器にアンテナをつなぐ・・・・・2	2
録画した映像を見るために、 録画機器をつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
B-CAS(ビーキャス)カードを入れる・・・・・・・	4
電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
かんたん初期設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
テレビを見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	7
故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3

スタンドを本機に取り付ける



付属のスタンド取付ネジ(3本)で、 本機とスタンドを固定する



付属のスタンドカバー取付ネジ(1本) で、スタンドカバーを取り付ける




8

1

テレビと録画機器にアンテナをつなぐ

• BSデジタル放送


- 壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。
- ・ 地上デジタル放送の受信には、UHF アンテナが必要です。
- BS·CS アンテナの向きは、衛星の方向(南西:東経 110°)に合わる せます。受信強度が60以上になるように、向きを調整してください。 (別冊の「取扱説明書 | 134ページ)



録画した映像を見るために、録画機器をつなぐ

- ・ 緑画機器に合わせて、HDMI 端子や D 映像端子などと接続します。
- ・接続する機器によっては、映像出力や音声出力に設定が必要な場合 があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続の最後に本機の電源もつなぎます。

HDMI 端子のある録画機器につなぐ場合の接続例



緑画·再牛機器



нот

入力1 (HDMI) 端子

HDMI端子

D 映像端子

本機の入力端子と画質について

多くの録画機器との接続を可

能にしながらより高画質の映

像に対応するため、3種類の

映像端子を備えています。

映像端子 標準画質

・ 録画機器に合わせて、どれか 1 つを接続してください。

AO AQUOS OA


外のHDMIケーブルを使用す

ると、正常に働きません。

ファミリンク機能について

• AQUOS レコーダーを接続している場合は「ファミ リンク設定しをするとファミリンク機能を使えます。 (「取扱説明書 | 87ページ)





本機の入力 1・2 端子について

• 入力 1 · 2 は、ビデオデッキやレコーダーなどをつなぐ端子です。 録画機器にHDMI端子もD映像端子もない場合は、映像端子につなぎます。

B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

- B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を 解除する鍵のような役割をします。B-CAS カー ドが挿入されていない場合、デジタル放送を視 聴できません。
- ・本機に B-CAS カードを入れておきましょう。


B-CASパンフレットの内容をよく読み、 B-CASカードを取り出す


• B-CAS カードは、本体を覆っているシートに貼ら れた B-CAS パンフレットの台紙に付いています。

B-CASカードを本機に入れる

- B-CAS カードの向きを、右の図と 同じ向きにして挿入してください。
- デジタル放送で双方向通信をお楽しみ になる場合は、ブロードバンドルーター とLAN 端子を市販のLAN ケーブルで 接続してください。

映像化! デジタル放送 を受信 UIIOOIOIIIIO----そのままでは信号を B-CASカードを 映像化できない… 挿入して暗号解除え





TITIO

電源を入れる

・背面の電源コードの電源プラグをご家庭のコンセントに つないだら、本体の電源を入れます。

電源コードをつなぐ

- 電源コードはイラストと異なる場合が ありますが、支障はありません。
- 本機は主電源コンセントの近くに設置し、 電源プラグへ容易に手が届くようにしてく ださい。

本体の電源スイッチを押して、 雷源を入れる

お買いあげ後、B-CASカードを入れて、 初めて電源を入れると「かんたん初期設定」 の画面が表示されます。


接続確認 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 BS/CSアンテナ設定 完了確認


アンテナ線の接続はお済みですか? お済みでない場合は、一旦電源を切り、 「かんたんガイド」、または「取扱説明書」に 従って正しく接続してください。

AVポジションを「標準」に設定しました。

4








かんたん初期設定をする

「かんたん初期設定」は、付属のリモコンで行い。 ます。



◆ 初期設定を始める

メッセージを確認して決定する

地域設定 郵便番号設定 決定 チャンネル設定 BS/CSアンテナ設定 を押す

アンテナ線の接続はお済みですか? 「かんたんガイド」、または「取扱説明書」に

AVボジションを「標準」に設定しました。 ご家庭での視聴に適した映像・音声設定です。

次へ

途中で設定を中止するときは

• 電源をお切りください。再度電源を入れる と「かんたん初期設定 | 画面が表示されます。

◆ 地域を設定する

接続確認

で選び

決定

を押す

①お住まいの地域を選ぶ



お仕まいの地域を設定してください 甲信越/北陸

②お住まいの都道府県または 地域を選ぶ

郵便番号を入力する

地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 BS/CSアンテナ設定 完了確認

お住まいの郵便番号を入力してください。 1 6 2 - 8 4 0 8

(10/0)

で入力し 決定 を押す

• 「O | を入力するときは(10/0)を押します。

◆ チャンネルを設定する

「する」を選ぶ

BS/CSアンテナ設定

接続確認

地域設定

完了確認

郵便番号設定

チャンネル設定 で選び

を押す

地上デジタル放送と地上アナログ放送の 地上アンダル放送と地上アプロク放送の チャンネル設定をしますか? 設定しない場合は、「しない」を選択してください。 現在の地域設定は○○です。

裏面へ続くア

チャンネル設定が終わるまでしばらくお待 ちください。

自動的に地上デジタル放送・地上アナログ 放送のチャンネルが登録されます。

裏面の手順 5 の画面が表示されたらチャ ンネル設定は完了です。

付属の乾電池を、

バネ状の部分に

乾電池の⊖がくる

ように入れます。

かんたん初期設定をする(つづき)

◆ BS・CSアンテナを設定する

を押す

決定

で選び

決定

を押す

「する」を選ぶ

BS・CS アンテナを接続しない場合は 「しない」を選び、手順フに進みます。



表示が変わるまでしばらくお待ちください。

受信状態を確認して決定する



・「受信状態:良好です。【A】」と表示され ないときは下記の対処が必要です。

受信状態【A】以外の表示が出たときは…

- 【B】 アンテナの向きを再調整して、受信 強度の数字を60以上にします。
- 【C】 アンテナ受信強度が強すぎる、また は、不足しています。専門業者に相 談のうえ、ブースターや減衰器をご 使用ください。
- 【D】 アンテナの接続状態を確認してくだ さい。
 - 正しく接続されていますか。
- 地上デジタルとBS / CS のア ンテナを間違えてつないでいま せんか。

設定された内容を確認し、 間違いがなければ「完了」を選ぶ

これで設定は完了です。

「かんたん初期設定」を行っても 受信できない放送があるときや 設定の変更をしたい場合

デジタル放送用アンテナの設定をする

• デジタル放送のアンテナの向きの調整や信号の強さ のテスト、BS・110 度 CS デジタル放送用アンテ ナへの電源供給の設定を行います。

(⇒別冊の「取扱説明書 | 136ページ)

お住まいの地域向けの地上デジタル放送を受信するた めに(地域選択/郵便番号設定)

• デジタル放送の地域情報を視聴するために、お住ま いの地域を選んで郵便番号を入力します。 (⇒別冊の「取扱説明書 | 138ページ)

地上デジタル放送のチャンネルを追加したり設定をや り直すときは

• 受信できる地上デジタル放送のチャンネルを探しま す。(⇒別冊の「取扱説明書 | 140ページ)

デジタル放送のチャンネルの個別設定

デジタル放送のチャンネルの設定を個別に変更する こともできます。

(⇒別冊の「取扱説明書」142ページ)

地上アナログ放送のチャンネルを追加したり設定をや り直すときは

- ・ 地上アナログ放送(従来の VHF・UHF 放送)の受 信設定です。工場出荷時は、東京地区で受信できる VHF チャンネルが設定されています。
- 受信できる地上アナログ放送のチャンネルを探しま す。(⇒別冊の「取扱説明書 | 144ページ)

地上アナログ放送のチャンネルの個別設定

• 地上アナログ放送のチャンネルの受信状態や設定を 個別に変更することもできます。

(⇒別冊の「取扱説明書 | 146ページ)

CATV(ケーブルテレビ)のチャンネルの設定

• CATV チャンネルのスキップを解除します。 (⇒別冊の「取扱説明書 | 147ページ)

地デジ難視対策衛星放送を視聴するための設定

 BS291ch~BS298chは一般の方は視聴できな い放送のため、非視聴に設定されています。この放 送を視聴する場合は、スキップ設定(⇒別冊の「取 扱説明書 | 143ページ) で「BS デジタル | の「地 デジ難視対策衛星放送」を「一括設定」で「両方し ない」に設定してください。

TINS-F294WJZZ

テレビを見る




選局の基本操作

電源







テレビの雷源を

POWER(電源)ランプ

雷源のオン

入れる

• POWER (電源) ランプ が緑色点灯

電源のオフ (待機状態)

POWFR (雷源) ランプ が赤色点灯

放送の種類を選ぶ

・見たい放送の種類を 選びます。

(CS)

地上A \mathcal{O}

(BS)

いずれか

を押す

地上D 地上デジタル放送

(BS) RSデジタル放送

CS 110度CSデジタル放送 地上アナログ放送 (一部の地域を除き2011年)

7月24日までの放送)

7

(12)

または

選局

(V)

を押す

音量

ゃ

消音

を押す

チャンネルを選ぶ

- 数字ボタン(チャンネル ボタン) または選局ボタ ンを押します。
 - 押すごとに、見ている放 送のチャンネルが切り換 わります。

音量を調整する

- 音量ボタンや消音ボタン で調整します。(入力ご とに別々の音量に設定で きます。)
- 音量ボタンは、「+」で 音が大きく、「一」で音 が小さくなります。
- 消音ボタンを押すと、-時的に音を消せます。



番組表の使いかた

- **(MLD) (BS) (CS)**を押して、見たい放送の種類を選びます。

番組表の画面例



- (で)で番組を選び、
- 決定を押す

放送中の番組を選ぶと ⇒放送中の番組が映ります。 放送前の番組を選ぶと

⇒予約になります。

本機の入力の切り換えかた

- ^{λカ切換}を押すと、入力切換メニューが表示されます。
- ・ 入力切換メニュー表示中に繰り返し押して、接続し た機器の入力名を選びます。

連動データ放送の選びかた

- $\widehat{\boldsymbol{\sigma}}^{\text{r-piib}}$ を押すと連動データ放送が視聴できます。

番組表を消すときは

番組表 ○ または終了ボタンを押します。

6

テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、

もう一度押すと、テレビ放送に戻せます。